



Adaptador Inalambrico USB Wireless - G

Guía de Instalación Rápida

Modelo # AWN-USB-54R

Contents

1. Instalar Driver	2
1.1 Para Windows XP & Windows 2000	2
1.2 Para Windows ME & Windows 98SE.....	2
1.3 Para Windows Vista	3

1. Instalar Driver

1.1 Para Windows XP & Windows 2000

Paso 1: Inserta el CD de instalación en el CD-ROM y aparecera una ventana como la de aqui abajo. Click en en **Install Driver Utility** para comennzar la instalación del driver.

Paso 2: Despues de hacer click en en **Install Driver Utility**, selecciona el lenguaje en el cual sera la instalación y da click en en **Next** para continuar.

Paso 3: Aparecera una ventana como la siguiente, da click en **Next** para continuar.

Paso 4: Porfavor espera mientras se instala la utilidad, da click en **Next** para continuar.

Paso 5: Ahora instalara los drivers.

Paso 6: Click en **Continue Anyway** cuando aparesca la siguiente pantalla (aparecera 2 veces).

Paso 7: Click en **Finish** para completar la instalacion..

1.2 Para Windows ME & Windows 98SE

Paso 1: Inserta el CD de instalación en el CD-ROM y aparecera una ventana como la de aqui abajo. Click en en **Install Driver Utility** para comennzar la instalación del driver.

Paso 2: Despues de hacer click en en **Install Driver Utility**, selecciona el lenguaje en el cual sera la instalación y da click en en **Next** para continuar.

Paso 3: Aparecera una ventana como la siguiente, da click en **Next** para continuar.

Paso 4: Porfavor espera mientras se instala la utilidad da click en **Next** para continuar.

Paso 5: Ahora instalara los drivers.

Paso 6: Click en **Finish** para completar la instalacion.

Paso 7: Deberas de reiniciar tu PC para completar la instalacion. Selecciona **Yes, I want to restart my computer now** y click en **OK**.

1.3 Para Windows Vista

Paso 1: Inserta el CD de instalación en el CD-ROM y aparecera una ventana como la de aqui abajo. Click en en **Install Driver Utility** para comennzar la instalación del driver.

Paso 2: Despues de hacer click en en **Install Driver Utility**, selecciona el lenguaje en el cual sera la instalación y da click en en **Next** para continuar.

Paso 3: Aparecera una ventana como la siguiente, da click en **Next** para continuar.

Paso 4: Porfavor espera mientras se instala la utilidad da click en **Next** para continuar.

Paso 5: Escoge **Install this drive software anyway** y sigue con el siguiente paso.

Paso 6: Espera mientras se instalan los drivers.

Paso 7: Escoge **Install this drive software anyway** y continua.

Paso 8: Click en **Finish** para completar la instalacion.

Paso 9: Despues de instalar la utilidad y los drivers, aparecera un mensaje de windows en el cual te pedira que reinicies la maquina. Da click en **YES, I want to restart my computer now** para reiniciar.

Paso 10: Despues de reiniciar la PC, Ve a **Start → Control Panel**.

Paso 11: Selecciona "**Network and Sharing Center**".

Paso 12: En el panel de la Izquierda, escoge "**Manage network connections**".

Paso 13: Click derecho en **Wireless Network Conexión 2** (que aparece como **“Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter #2”**) y escoge **“Connect/Disconnect”**.

Paso 14: Selecciona una red disponible para conectarte.

Paso 15: Inserta la clave de seguridad en caso de que esta proteja la red.

Paso 16: Espera mientras se conecta.

Paso 17: Después que se conecte, click en **“Close”** para salir del wizard.

Paso 18: De vuelta en **Network and Sharing Center**, veraz que la computadora se a conectado al internet.