



Ruteador Inalambrico MIMO

Guía de Instalación Rápida

Model # AWR-MIMO-54RA

Guía de Instalación Rápida

1. Requerimientos del Sistema

- Una o mas PCs (desktop o laptop) con interfase Ethernet.
- Protocolo TCP/IP debe de estar instalado en todas las PCs.
- Tener una cuenta valida de Acceso a Internet y un modem DSL o cable.
- Cables 10/100BaseT con conectores RJ-45.
- Sistema con Firefox, MS Internet Explorer ver. 5.0 o mas actual o Netscape Navigator ver. 4.7 mas actual.

2. Instalar el Ruteador

PASO 1: Apaga el Ruteador y el modem DSL/cable.

PASO 2: Conecta los sistemas a los puertos LAN del Ruteador Inalambrico con lo cables.

PASO 3: Conecta el modem DSL o cable al puerto WAN del ruteador.

PASO 4: Prende el DSL or cable modem, despues conecta el adaptador de poder.

PASO 5: Check LEDs.

- a) Una vez encendido el Ruteador, el LED de poder debera estar encendido.
- b) Los LED de LAN deberan estar encendidos dependiendo de cual estes usando.
- c) El LED de WAN debera encenderse al conectar el cable del Modem.

3. Checando la configuración TCP/IP para Windows XP

a) Click "**Start**", selecciona "**Control Panel → Network Connection**" y click derecho en "**Local Area Connection**" despues selecciona "**Properties**".

b) Selecciona "**Internet Protocol (TCP/IP)**" luego click "**Properties**", una ventana aparecera.

- Si decides usar IP del ruteador selecciona "**Obtain an IP address from a DHCP server**".
- Si decides usar un IP que tu deseas, selecciona "**Specify an IP address**". Asegurate de insertar las direcciones correctas en los campos de "**IP Address**" y "**Subnet Mask**".
- Debes de insertar la dirección IP del Ruteador en "**Default Gateway**".
- Si el campo de DNS Server esta vacio, selecciona "**Use the following DNS server addresses**" e inserta la direccion DNS proveeida por tu ISP y da click en "**OK**".

4. Configurando el Acceso a Internet

Para Windows 9x/2000

- a) Click "**Start**" y selecciona "**Settings → Control Panel → Internet Options**".
- b) Selecciona "**Connection**" y da click en "**Setup**".
- c) Selecciona "**I want to set up my Internet conexión manually, o I want to connect through a local area network (LAN)**" luego click en "**Next**".

- d) Selecciona "**I connect through a local area network (LAN)**" luego click "**Next**". Asegurate que todas las cajas en la configuración LAN esten sin seleccionar.
- e) Selecciona "**No**" cuando aparesca "**Do you want to set up an Internet mail account now?**".
- f) Click en "**Finish**" para terminar con la configuración.

Para Windows XP

- a) Click en "**Start**" y selecciona "**Control Panel → Network and Internet Connections.**"
- b) Selecciona "**Set up or Change your Internet Connection.**"
- c) Click en "**Connection**", luego click en "**Setup**". Click en "**Cancel**" cuando aparesca la ventana con "**Locati3n Information**".
- d) Click en "**Next**" en el "**New Connecti3n Wizard**".
- e) Selecciona "**Connect to the Internet**" luego click en "**Next**".
- f) Selecciona "**Set up my connecti3n manually**" luego click en "**Next**".
- g) Selecciona "**Connect using a broadband connecti3n that is always on**" luego click en "**Next**".
- h) Click en "**Finish**" para terminar.

5. Configurar el Ruteador Inalambrico via Web

El Ruteador Inalambrico viene con una utilidad de configuraci3n via web. Los usuarios pueden acceder a esta utilidad de cualquier estaci3n que este conectada al ruteador y tenga un navegador de internet. Antes de comenzar a configurar el Ruteador, tienes que obtener la siguiente informaci3n de tu proveedor de internet:

- a) Tu ISP te ah asignado una IP estatica, o una dinamica? Si es estatica, cual es?
- b) Tu ISP usa PPPoE? Si es asi, cual es tu PPPoE nombre de usuario y contraseña?

Paso 1: Inserta la direcci3n IP del ruteador en la barra de navegaci3n <http://192.168.1.1> y da enter.

Paso 2: La ventana de log in aparecera, inserta **admin** como nombre de usuario y la clave pro defecto es **1234**, luego click en "**OK**".

<**NOTA**> Puede referirse al manual proveido en el CD para una configuracion mas detallada.

Router Setup - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <http://192.168.10.1/> Go Links >>

Wireless Broadband Router

Wizard System WAN LAN NAT Firewall Routing UPnP DDNS Wireless Logout

System Settings

System Status Help

System Settings
Administrator Settings
Firmware Upgrade
Configuration Tools
System Log

INTERNET Refresh

Cable/DSL	Disconnected
WAN IP	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	192.168.10.60
Secondary DNS	192.168.10.63
Domain Name	
Connection Type	Dynamic IP
Connection Time	00:00:00
Remaining Time	00:00:00

Release Renew

Done Internet